



## Mr. Proper Professional Desinfizierender Fettlöser 2in1

Beseitigt 99,99% der umhüllten Viren & Bakterien in 15 Sekunden\*

- Für Desinfektion, Reinigung und Glanz.
- Ideal für die desinfizierende Reinigung viel genutzter Flächen wie Edelstahl-oberflächen, Herdplatten, Küchengeräten.
- Reinigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang.
- Zertifiziert nach EN 1276 und EN 14476, auch getestet an SARS-CoV-2.
- Biozidprodukt.\*\*
- Lebensmittelsicher & parfümfrei.
- Nicht ätzend: Anwendung ohne persönliche Schutzausrüstung zulässig.



**Weil Umweltfreundlichkeit und Sicherheit wichtig sind...**

- Recyclbare Flasche.\*\*\*
- Flasche hergestellt aus 50% wiederverwerteten Plastikresten aus industrieller Produktion.
- Alle Tenside werden schnell und vollständig in harmlose Stoffe abgebaut.
- Nicht ätzend, ohne Bleiche: Anwendung ohne persönliche Schutzausrüstung zulässig.
- Nicht entflammbar, kann in einer Küche mit heißen Geräten/offenen Flammen verwendet werden.

\* Umhüllte Viren basierend auf EN14476. Bakterien auf der Grundlage von EN1276.

\*\* Biozid Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

\*\*\* Außer Sprühkopf.

## DESINFEKTIONS-TABELLE

Empfohlen sind 15 Sekunden Kontaktzeit, um Bakterien abzutöten und Viren einzuhüllen (einschließlich Coronaviren, SARS-CoV-2 und Variationen von SARS-CoV-2).

| Wirksamkeit | Norm    | Zeit   | Zustand   | Stämme                                                                              | Konzentration |
|-------------|---------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Bakterizid  | EN1276  | 15 sek | schmutzig | Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae | sauber        |
|             | EN13697 | 2 min  | schmutzig | Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae | sauber        |
| Fungizid    | EN1650  | 15 min | schmutzig | Aspergillus niger                                                                   | sauber        |
| Levurizid   | EN1650  | 5 min  | schmutzig | Candida albicans                                                                    | sauber        |
|             | EN13697 | 5 min  | schmutzig | Candida albicans                                                                    | sauber        |
| Viruzid     | EN14476 | 15 sek | schmutzig | Vaccinia virus                                                                      | sauber        |


Alle Tests wurden in externen, unabhängigen Labors durchgeführt.

## TECHNISCHE DATEN



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| EAN code:         | 8001090681492     |
| Optik:            | Klare Flüssigkeit |
| Geruch:           | Geruchlos         |
| PH-Wert (sauber): | 11,0              |
| Größe:            | 750 ml            |


## ANWENDUNG



Produkt aufsprühen.



Lassen Sie das Produkt einwirken (die genaue Einwirkzeit können Sie der Tabelle entnehmen).



Wischen Sie die Oberfläche sauber.

## GEEIGNET FÜR

- Die Reinigung und Desinfektion von Küchen.
- Arbeitsflächen, einschließlich Flächen mit Lebensmittelkontakt.
- Die Reinigung und Desinfektion von Küchenutensilien und -geräten.
- Den Gebrauch auf den meisten abwaschbaren Oberflächen wie Edelstahl.
- Oberflächen wie Stahl, Emaille, Keramik, Marmor, Melamin.

## NICHT GEEIGNET FÜR

- Den längeren Kontakt mit gestrichenen oder lackierten Oberflächen und Linoleum.
- Aluminium und Blaustein. Produkt im Zweifelsfall zuerst an einer kleinen unauffälligen Stelle testen.

Verwenden Sie Biozide sicher.  
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

## SICHERHEITSHINWEISE

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter das Produktetikett und Ihre COSHH-Bewertung (Chemische Risikobewertung der EU) gelesen und verstanden haben, bevor sie das Produkt verwenden. Auf dem Etikett finden Sie Gebrauchsanweisungen, ebenso wie auf Etikett und SDB Gefahrenhinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Erklärungen, Erste-Hilfe-Maßnahmen und Informationen zur Lagerung. Sicherheitsdatenblätter sind online auf unserer Website [www.pgpro-msds.com](http://www.pgpro-msds.com) verfügbar oder können über unser Call Center bereitgestellt werden.